

ТЕХНОЛОГИЯ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

При направа на водопроводното отклонение от съществуващия водопровод е необходимо да бъде спряно водоподаването в него. Забранено е проверяването на отвора с пръстите на ръцете. Строително –монтажните работи да се изпълнят от правоспособни монтьори.

БХТПБ –МЕРОПРИЯТИЯ

Общи положения:

- 1.Забранено е допускането на външни лица на работната площадка.
- 2.Всеки работник или служител от инженерно-техническия персонал ,който постъпва за пръв път на работа или преминава на друга работа,независимо от неговата подготовка да се допуска само след като бъде подробно инструктиран по правилата на безопасност и хигиена на труда.
- 3.Забранява се на работниците без разрешение да извършват каквито и да са работи,невлизайки в кръга на постоянните им задължения,освен от необходимост за предотвратяване на авария и то по нареждане на ръководството.
- 4.Работното място на работниците трябва да бъде в пълна безопасност.
- 5.Забранява се безредното складиране и разхвърляне на материали,детайли и съоръжения.

При изпълнение на земните работи задължително е да се спазват следните мероприятия:

- 1.Забранява се подкопаването.
- 2.Плаващи камъни в изкопа да не се подкопават а да се събарят отгоре.
- 3.Откосите на изкопа да се извършват съгласно правилника.
- 4.Изкопаната пръст и единични камъни да се отстранят далеч от ръба на изкопа.
- 5.Транспортните пътеки ,както и складираните материали ,трябва да бъдат отдалечени най-малко на 1м от ръба на изкопа.
- 6.Ръчният изкоп трябва да се извършва само с подходящи инструменти.
- 7.Мостчета ,рампи и други съоръжения трябва да бъдат винаги в изправност
- 8.Задължително е ограждането на дълбоките изкопи и поставяне на предупредителни табели и знаци.
- 9.При опасност от свличане да се сигнализира ръководството за вземане на съответни мерки.
- 10.Слизането на работниците в изкопа да става със специална за целта стълба, а не да се стъпва по разпонките.
- 11.При разкриване на неизвестни по-рано съоръжения ,работата да се спира незабавно до изясняване на характера им.
- 12.При изкопи застрашени от срутвания или ако видимо откосите са малки,трябва да се направи укрепване,макар,че не е предвидено по документи.До 3м дълбочина укрепването се прави неплътнo-през една дъска ,а при дълбочина от 3 до 5м-плътнo и хоризонтално.Вертикално укрепване се прави при много слаби почви.
- 13.Горните дъски на укрепването трябва да излизат над терена най-малко 15см. при широкия и тесния изкоп.
- 14.Разкрепването е една от особено опасните работи ,ако не се спазват правилата на техниката на безопасността.За тази работа се изисква постоянен технически контрол и изключително внимание.
- 15.Свалянето на подпорите да става в присъствието на техническия ръководител на обекта.
- 16.Свалянето на разпонките от изкопите трябва да става отдолу ,успоредно със засипването на изкопа.
- 17.Количеството на едновременно свалените дъски да бъде не повече от две.
- 18.При ронливи и неустойчиви почви разглобяването трябва да се прави с изваждането на една дъска.Следващата дъска се изважда след засипването и добре трамбоването на почвата до нейната височина и т.н.